

De terrasverwarmer werkt op gas. De heater gebruikt ongeveer 1 KG gas op zijn hoogste stand en de warmte straalt ongeveer 3 meter uit.

## De heater installeren:

- Verwijder de moertjes van de bouten bovenop de heater.
- Plaats de reflector-kap op de heater en zorg dat de boutjes door de gaten in de kap gaan. Draai hierna de moertjes weer op de bouten zodat de kap vast blijft zitten
- Draai de grijze schijf (deze vindt u aan de onderkant van de middelste buis) tegen de klok in zodat deze los zit
- Schuif de heater uit door de buis met daarop de heater-kop omhoog te trekken tot de maximale hoogte
- Als de heater maximaal is uitgeschoven draait u de buis een kwartslag zodat deze vast blijft zitten in de bovenkant van de gasfleshouder
- Draai de grijze schijf nu weer vast. Let op dat u de schijf niet té strak draait. Dit kan de verwarmer beschadigen



## De heater opstarten:

- Open het deurtje van de gasfleshouder en sluit de oranje gas slang aan op de gasfles met geschikt gereedschap (let op dat u de aansluiting naar links moet draaien in plaats van naar rechts). Zorg dat de koppeling straks vast zit om lekkage te voorkomen
- Plaats de gasfles terug in de gasfleshouder en draai de gasfles open door de draaiknop bovenop de fles richting 'open' te draaien.
- Bij de hitteregelaar: druk de draaiknop in en draai deze een kwartslag naar links naar de positie 'pilot'. Hierdoor begint het gas door de leiding naar boven te stromen. Dit kan soms tot 2 minuten duren, houdt de knop ondertussen ingedrukt.
- Terwijl u de draaiknop ingedrukt houdt: druk de rode ontsteekknop een aantal keer in

**Zie ommezijde voor vervolg**



- Als het ontsteken goed is gegaan begint er een waakvlam te branden achter het rooster in de heater-kop. Deze waakvlam is soms moeilijk te zien bij daglicht.
- Ontsteekt er geen waakvlam? Dit betekent dat het gas nog niet goed is doorgestroomd. Houdt de draaiknop nog wat langer ingedrukt op de pilot-positie en probeer het ontsteken gedurende 2 minuten nog een aantal keer
- Als de waakvlam is ontstoken kunt u de draaiknop loslaten en richting 'High' draaien. De heater begint nu op de maximale temperatuur te branden.
- U kunt de intensiteit van de warmte nu regelen door de draaiknop richting Low of High te draaien. Om de heater uit te zetten draait u de draaiknop, tegen de klok in, naar de Off-positie. Daarna draait u de gasfles dicht

**Tip:** Werkt de ontsteker niet? Dit kan komen door vochtigheid bij de ontsteker. Bijvoorbeeld door regen of reiniging. In dit geval kunt u de terrasverwarmer aansteken door een (bij voorkeur lange) aansteker in de gaten in de onderkant van de heater-kop te houden terwijl u de draaiknop indrukt richting 'pilot'

### **Waarschuwingen**

- Plaats de terrasverwarmer nooit in de directe nabijheid van licht ontvlambare objecten (vlaggetjes, gordijnen)
- **Let op:** U werkt met open vuur. Zorg altijd voor voldoende voorzorgsmaatregelen om brand en ongelukken te voorkomen.
- De heater dient uitsluitend buitenshuis gebruikt te worden
- Laat kinderen en huisdieren niet in de buurt komen van de heater
- De heater-kop en reflector-kap worden heet. Wijs uw gasten hier op om ongelukken te voorkomen
- Zorg er altijd voor dat er minimaal 20 cm. ruimte boven de heater vrij is. Houdt er dus rekening mee dat er bijvoorbeeld geen zeil van een tent tegen de reflector-kap aanzit
- Vervoer de heater nooit terwijl deze aanstaat. Laat de heater eerst afkoelen voordat u deze verplaatst
- Draai na gebruik altijd de gasfles dicht

**Royale Verhuur kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongelukken of schade die ontstaan door oneigenlijk gebruik of het niet opvolgen van bovengenoemde adviezen.**